

Информация за продукта съгласно Регламент (ЕС) 2023/826

Продукт: Микровълнова фурна за вграждане
Търговска марка: Bosch
Идентификатор на модела: BFL554MB0

Състояние	Макс. консумация на енергия (W)	Макс. период за автоматично активиране на функцията за управление на храненето (минути)
режим „изключен“	-	-
Power consumption standby/display off	0.5	20.0
Power consumption standby/display on	0.8	20.0
Power consumption standby/network: Моля спазвайте указанията в инструкцията за употреба, когато искате да изключите функцията WiFi.	-	-
Networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated	-	--
указания за това как да се активират и деактивират безжичните мрежови портове	За модели с безжични връзки можете да спестите енергия, като изключите мрежовите портове, когато не се използват. Повече информация можете да намерите в Ръководството за потребителя.	